



BOOSTER PRO

Manual de utilizare





Pentru instrucțiuni mai detaliate despre cum să utilizați acest produs, vă rugăm să scanați codul QR furnizat.

Conținut

01. Precauții pentru folosire și depozitare

Precauții în timpul folosirii	01
Depozitare	01
Precauții de utilizare	01
Specificații	02

02. Ghid BOOSTER PRO

Modul principal	03
Mode Sequence	03
Indicațiile LED	04
Vibrație sonică specifică modului	04
Senzorul de contact cu pielea	04

03. Conectarea Bluetooth

Funcția Bluetooth	05
Instrucțiuni de conectare Bluetooth	06
Precauții când conectați via Bluetooth	06

04. Modul Booster

Folosire	07
Precauții înainte de folosire	07
Ghid de pornire rapidă	08

05. Modul MC

Folosire	09
Precauții înainte de folosire	09
Ghid de pornire rapidă	10

06. Modul Derma Shot

Folosire	11
Precauții înainte de folosire	11
Ghid de pornire rapidă	12

07. Modul Air Shot

Folosire	13
Precauții înainte de folosire	13
Ghid de pornire rapidă	14

08. Informații detaliate despre produs

Ecran LCD	15
Nume Componente	16
Instrucțiuni de operare	16
Componentele Produsului	16

Vă rugăm să citiți manualul de utilizare și instrucțiunile.
Imaginile din manual au doar scop demonstrativ.

01. Precauții pentru folosire și depozitare

Precauții în timpul folosirii

01. Aveți grijă să nu scăpați sau să nu șocați dispozitivul, deoarece aceasta poate cauza funcționarea defectuoasă sau deteriorarea.
02. Asigurați-vă că nu pătrunde apă sau produse cosmetice în interiorul unității principale.
03. Dacă produsul nu funcționează corect, nu-l dezasamblați; în schimb, contactați asistența pentru clienți.
04. Scoateți toate accesoriile metalice în contact cu aparatul.
05. Nu utilizați dispozitivul împreună cu aparate electrice, cum ar fi plăcuțele electrice de încălzire.
06. Nu utilizați dispozitivul în locuri fierbinți, lângă foc sau lumina directă a soarelui și nu așezați unitatea sau cablul în apropierea aparatelor de încălzire.
07. Nu păstrați dispozitivul fix pe o zonă pentru o perioadă lungă de timp. asigurați-vă că îl mutați continuu.
08. Fiți precaut când utilizați dispozitivul; acesta poate funcționa defectuos în contact cu alte produse.
09. Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât intenția sa inițială; poate duce la accidente.
10. Dacă aveți disconfort din cauza unor simptome (paralizie, dificultăți cu expresia facială), opriți folosirea.
11. Nu loviți capul care intră în contact direct cu pielea pe suprafețe dure; poate duce la accidente.
12. Nu loviți și nu scăpați unitatea principală pe obiecte dure.
13. Evitați utilizarea dispozitivului în medii cu temperaturi ridicate, umiditate ridicată sau cu praf, cum ar fi băi, bucătării și mașini fierbinți.
14. Când utilizați, mențineți distanța față de aparate electrice, cum ar fi alte dispozitive de înfrumusețare.
15. Nu utilizați pe zona uvrului, răni sau zone în care au fost efectuate intervenții chirurgicale.
16. Nu utilizați dispozitivul la alte tensiuni decât tensiunea nominală. Utilizarea dispozitivului acolo unde ratingul este depășit nu este recomandată.
17. Manipulați dispozitivul sau detașați cablul de alimentare cu mâinile ude; poate duce la electrocutare.
18. Nu încercați să reparați, dezasamblați sau modificați singur unitatea principală, poate cauza defectiuni.
19. Dispozitivul nu va funcționa în timpul încărcării.
20. Pentru o recunoaștere precisă a pielii, vă rugăm să prindeți partea principală a dispozitivului.
21. Aparatul nu trebuie utilizat de persoane, inclusiv copii, cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care au fost supravegheați sau instruiți.
22. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.

Precauții de depozitare

01. Depozitați într-un loc ferit de umiditate și ferit de copii.
02. Nu depozitați în locuri în care sunt generate câmpuri magnetice sau unde electromagnetice; poate cauza defectiuni.
03. După utilizare, curățați capul cu un șervețel umed, o cârpă curată sau un prosop moale și păstrați-l uscat.

04. Asigurați-vă că dispozitivul este oprit înainte de stocare.
05. Nu folosiți substanțe inflamabile precum benzina sau benzenul pentru curățare, deoarece pot provoca reacții chimice, decolorare și deformare.

Precauții de utilizare

Dacă aveți sănătate precară, ați consumat alcool, luați în prezent somnifere, sunteți oboșit sau sunteți sub tratament medical, vă rugăm să nu utilizați dispozitivul. Dacă simțiți durere sau simptome neobișnuite în timpul utilizării, întrerupeți imediat utilizarea.

Utilizarea repetată a dispozitivului pe aceeași zonă sau necorespunzătoare poate provoca leziuni ale pielii. Dacă apare vreo anomalie pe piele, răciți zona afectată și consultați imediat un medic.

Chiar și în cazul utilizării regulate, persoanele cu piele sensibilă pot prezenta o ușoară roșeață. Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile și precauțiile și să efectuați îngrijirea ulterioară adecvată.

Nu utilizați dispozitivul dacă aveți următoarele condiții:

01. Persoane cu simptome de roșeață și usturime din cauza bronzării excesive;
 02. Persoanele cu alergii, în special cele cu pielea sensibilă;
 03. Persoane care folosesc dispozitive electronice purtate direct în interiorul corpului, cum ar fi stimulatoarele cardiace;
 04. Persoane care utilizează dispozitive medicale electronice pentru susținerea vieții, cum ar fi aparate inimă-plămân artificiale;
 05. Persoanele care folosesc dispozitive medicale electronice implantate precum aparatele de electrocardiogramă;
 06. Persoanele care folosesc medicamente hormonale pe bază de steroizi pentru o perioadă lungă de timp;
 07. Persoane cu tulburări ale funcției hepatice care prezintă simptome de sindrom de dilatație vasculară în sistemul circulator;
 08. Persoane care urmează tratament în ambulatoriu;
 09. Zone cu acnee inflamată;
 10. Zone cu dermatită cauzată de produse cosmetice, sau persoane cu dermatită atopică;
 11. Zone cu pete însoțite de mâncărime sau zone cu pete cauzate de iritații fizice;
 12. Zone cu metal, plastic, silicon sau alte obiecte străine în interiorul corpului;
 13. Pacienți cu tulburări de sânge, boli de inimă, boli acute, zone sângerânde, tumori maligne, fracturi, boli infecțioase, pleoape, zone traumatice, zone ale craniului. Nu este indicată folosirea de către copii, femei însărcinate, femei care alăptează și persoane în vârstă.
- „Acest produs este destinat numai uzului cosmetic. Nu este menit să diagnosticheze, să trateze, să vindece sau să prevină orice afecțiune sau boală medicală. Vă rugăm să citiți toate instrucțiunile și avertismentele înainte de utilizare. Utilizați numai conform instrucțiunilor. Consultați un profesionist din domeniul sănătății dacă aveți probleme sau afecțiuni medicale înainte de a utiliza dispozitivul.

Specificații

Nume Model	ME-BPRO
Nume Product	MEDICUBE AGE-R BOOSTER PRO
Vânzător	APR US INC
Telefon	1577-0719
E-mail	medicube_uscs@apr-in.com
Adresă	41 GREENFIELD, IRVINECA 92614
Produsător	APR Factory Co., Ltd
Adresă	2nd Floor, 107 Gasan Digital 2-ro, Geumchoofi-gu, Seoul, Republic of Korea (Gasan-dong) 50, Wonseokjeongyongso-gil, Poseung-eup, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

Certificat KC înregistrat cu numărul: R-R-pg1-ME-BPRO
Numer FCC ID: 2AC7Z-ESPSWROOM1

Specificațiile produsului

Mărimă Produs: 1.34"6.98 inches (34"177.3mm)
Voltage: DC 5V / 2A (USB-C)
Baterie: 3.7V / 2,600mAh Lithium-ion
Consum: max. 1.8 W (3.7V x 0.5A)
Greutate: 0.34 lbs (155g)
Temp de încărcare: Aproximativ 4 ore
FABRICAT ÎN KOREA

Specificațiile bateriei

Indicație de calitate în conformitate cu Controlul de siguranță a aparatelor electrice și a produselor de consum Act Safety Confirmation Report No. **YU101535-23001**



Nume model: DTP18650-26F

Nume produs: Baterie (baterie reincărcabilă cilindrică Li-Ion)

Rated: 3.7V / 2,600mAh

Numele producătorului: Shenzhen Data PoW8f

Tara de fabricație: China

Data fabricației: Indicat separat în partea de jos a produsului

Acest dispozitiv respectă partea 15 din Regulile FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

- (1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și
- (2) aceasta dispozitivul trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot cauza o funcționare nedorită.



Contains FCC ID:
2AC7Z-ESPSWROOM1



Contains FCC ID:
2AC7Z-ESPSWROOM1



- Acest dispozitiv a fost testat și s-a dovedit că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, în conformitate cu Partea 15 din Regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie cu frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare la radiocomunicațiile. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare recepției radio sau televiziunii, ceea ce poate fi determinat prin dezactivarea echipamentului, utilizatorul este sfătuit să facă una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena de recepție.
- Creșteți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio / TV cu experiență pentru ajutor

Atenționare FCC: Modificările care nu sunt aprobate în modexpres de partea responsabilă de conformitate ar putea anula dreptul de folosire al - DREPTUL echiammentului.

Politica de înlocuire/returnare

1. Garanție

Pentru toate dispozitivele Age-R, oferim o perioadă de garanție limitată de 1 an de la data achiziției. Dacă dispozitivul dvs. nu funcționează din cauza unui defect al producătorului, vom înlocui dispozitivul defect gratuit în termen de 1 an. Această garanție nu acoperă dispozitivele deteriorate de: 1) Accident, utilizare greșită, 2) Utilizare cu accesorii neautorizate sau utilizare diferită de cea indicată. 3) Conectarea la curent și tensiune incorecte. Furnizează numai cablu USB de tip C) Această garanție se extinde numai dacă dispozitivele sunt utilizate împreună cu accesorii autorizate pentru dispozitive (cum ar fi cablurile de încărcare incluse).

2. Returnare

Pentru dispozitivele Age-R, toate returnările trebuie să fie inițiate în termen de 30 de zile de la primirea comenzii. Vă rugăm să consultați informațiile prezentate mai jos. O rambursare datorată unei schimbări de gândire se aplică numai în 30 de zile de la primire și va fi acceptată numai dacă produsul este returnat în stare originală, sigilată și nefolosit. În cazul unui retur pentru schimbare de părere, clientul trebuie să suporte taxa de transport. Pentru comenzile internaționale: Veți fi responsabil pentru plata taxei vamale și a taxei de transport de retur. În plus, nu putem oferi etichete gratuite de retur pentru clienții internaționali. Produs deteriorat sau defect: 1) Vă rugăm să ne contactați prin e-mailul de relații cu clienții cu următoarele detalii: 1) Nume și prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, număr de comandă. Vă rugăm să atașați o fotografie sau un videoclip care descrie problema dvs. 2) Vom continua să emitem un e-mail de confirmare pentru dvs. (vă rugăm să rețineți că serviciul nostru pentru clienți durează de obicei 2-3 zile lucrătoare pentru a răspunde). 3) După primirea unui e-mail de confirmare, vă rugăm să trimiteți produsul înapoi la depozitul nostru prin adresa de retur. Veți fi informat cu privire la adresa de retur după confirmarea prin e-mail. 4) Odată ce produsul a ajuns la depozitul nostru, personalul nostru va verifica ediția CXx a produsului. CXx În caz de defect al produsului. Vă vom trimite un nou produs.

Notă: acest proces poate dura până la o lună, inclusiv timpul necesar pentru a expedia produsul înapoi la depozitul nostru și timpul necesar pentru inspectarea produsului

Subiectul recomandării privind aruncarea bateriilor cu litiu și metoda de încărcare

Avertizare: Deoarece poate însoți pericole, cum ar fi încălzirea, incendiul și exploziile, vă rugăm să respectați următoarele aspecte. **1) Manipularea contează** Deoarece o baterie umflată care poate fi identificată vizual poate fi periculoasă, contactați imediat producătorul sau vânzătorul. Utilizați numai încărcătorul desemnat. Păstrați departe de foc (Nu puneți în cuptorul cu micround). Nu lăsați în interiorul unei mașini în timpul verii. Nu depozitați și nu utilizați la temperaturi ridicate și la loc umed, cum ar fi sauna. Nu-l folosiți o lungă perioadă de timp în timp ce așezați pătura, suportul electric și covorul. Nu depozitați într-un spațiu închis în timp ce lăsați alimentarea pornită. Aveți grijă să nu contactați terminalul electric cu produse metalice, cum ar fi coiler, monede, cheie și ceas. Utilizați bateria secundară cu litiu garantată de producător. Nu implementați comportamente precum dezasamblarea, comprimarea și penetrarea. Nu aplicați un impact anormal, cum ar fi scăparea la un nivel ridicat. Nu expuneți la o temperatură mai mare de 50 de grade Celsius. Ferti de umiditate mare. **2) Ghid pentru eliminarea bateriei uzate:** Când aruncați bateria, nu o incinerati și nu o puneți în foc. Pot apărea explozii și incendii. Metoda de eliminare a bateriei poate varia în funcție de țări și regiuni. Aruncați prin metoda adecvată. **3) Recomandări cu privire la Metoda de încărcare:** nu inserați bateria cu altă metodă decât cea prezentată în manualul de utilizare. Poate apărea incendiu sau explozie. **Încărcare completă:** Aproximativ 4 ore. Timpul de încărcare poate varia în funcție de cantitatea rămasă de energie a bateriei portabile sau de temperatura din jur sau de mediul de încărcare. Se poate modifica fără notificare pentru îmbunătățirea performanței specificațiilor.

02. Ghid BOOSTER PRO

Preluăm conducerea din nou cu noul 6-in-1 BOOSTER PRO

Performanța revoluționară care oferă rezultate vizibile în strălucire, volum, elasticitate, pori și vibrații sonore. Toate aceste aspecte ale îngrijirii pot fi realizate cu un singur **BOOSTER PRO**.



Prezentare generală a modului principal*

*Înainte de utilizare, asigurați-vă că vă familiarizați cu metodele de utilizare și frecvența recomandată pentru fiecare mod.

Modul Radiance Booster

MODUL BOOSTER

Instrucțiuni de utilizare: Aplicați o cantitate adecvată de produs de îngrijire a pielii și atașați capul pe piele. Rotiți ușor într-o mișcare circulară pentru a permite produsului să fie absorbit. **Frecvență recomandată** de 1-3 ori pe zi (5-10 minute pe sesiune)

Modul Line MC

MODUL MC

Instrucțiuni de utilizare: Aplicați o cantitate adecvată de produs de îngrijire a pielii și atașați capul pe piele. Utilizați prin deplasarea din interiorul feței spre exterior, menținând capul atașat. **Frecvență recomandată** de 1-3 ori pe zi (5-10 minute pe sesiune)

Modul Elasticity Derma Shot

MODUL DERMA SHOT

Instrucțiuni de utilizare: Aplicați o cantitate adecvată de produs de îngrijire a pielii și mișcați încet pe piele. Faceți o pauză de 2 secunde în punctele musculare pentru a relaxa mușchii. **Frecvență recomandată** de 1-3 ori pe zi (5-10 minute pe sesiune)

Modul Pores Air Shot

MODUL AIR SHOT

Instrucțiuni de utilizare: După curățarea și uscarea pielii, alunecă ușor marginea capului peste față. **Frecvență recomandată** de 2-3 ori pe săptămână (5 minute pe sesiune)

Modul Sequence

*Dacă se folosesc moduri diferite în aceeași zi, se recomandă să urmați această secvență. Asigurați-vă că verificați frecvența recomandată înainte de utilizare.

MODUL AIR SHOT



MODUL BOOSTER



MODUL MC



MODUL DERMA SHOT

Recomandat de
2-3 ori pe săptămână

Recomandat de 1-3 ori pe zi

Indicațiile LED

*Culorile LED-urilor pentru fiecare mod sunt prestabilite, iar modificările de culoare ale LED-urilor pot fi făcute numai prin intermediul AGE-Rapp.




Vibrație sonică specifică modului

*Vibrația sonică poate fi activată/dezactivată numai prin intermediul AGE-Rapp.


Modul Radiance Booster

Vibrațiile sunt concepute pentru a ajuta produsul de îngrijire a pielii să se absoarbă în profunzime.




Modul Line MC

Vibrațiile sunt sincronizate cu mișcarea de ridicare.




Modul Elasticity Derma Shot

Vibrațiile sunt potrivite pentru îngrijirea mușchilor.



Modul Pores Air Shot

Vibrațiile sunt destinate îngrijirii complete a porilor.



Senzorul de contact cu pielea

*Datorită senzorului sensibil, acesta se poate activa atunci când există o cantitate semnificativă de produs de îngrijire a pielii pe cap. Pentru o recunoaștere exactă a pielii, vă rugăm să prindeți partea principală a dispozitivului cu palma.



Funcție inteligentă și sigură a senzorului de contact cu pielea

Echipat cu un senzor avansat de contact care luminează numai atunci când intră în contact cu pielea, înregistrând durata contactului ca timp de tratament.

03. Conectarea Bluetooth

Obțineți control complet cu AGE-R


De la setarea modului preferat, intensitatea, volumul, vibrațiile și culorile LED-urilor până la înregistrarea fiecărui aspect al călătoriei dvs. de îngrijire a pielii cu rapoarte automate. **Folosește-l fără efort și ține evidența transformării tale.**

Prezentare generală a funcției Bluetooth

01

Control de la distanță


Îngrijire ușoară și convenabilă



02

Rapoarte automate


Transformă-ți rutina de îngrijire a pielii într-un obicei



03

Înregistrare înainte și după folosire

Verificați modificările după 8 săptămâni de utilizare



*Înregistrările de utilizare vor fi încărcate în raport numai dacă timpul total de utilizare (timp de contact cu pielea) pentru fiecare mod este de 20 de secunde sau mai mult după pornirea alimentării.

*Setarea implicită a volumului este la nivelul 3 și setarea acestuia la 0 (mute) va dezactiva toate efectele sonore, inclusiv sunetul de pornire/oprire.

*Nivelul de volum și starea de pornire/dezactivare a vibrațiilor pe care le modificați în fila Control în timpul utilizării vor fi păstrate ca setări implicite.




Profitați la maxim de BOOSTER PRO

Descărcati gratuit aplicația AGE-A chiar acum și experimentați AGE-R BOOSTER PRO într-un mod mai profesionist și mai convenabil. Scanați codul QR sau căutați „AGE-A” în magazinul de aplicații.

Instrucțiuni de conectare Bluetooth

*Asigurați-vă că Bluetooth-ul smartphone-ului dvs. este pornit și că BOOSTER PRO este pornit pentru a stabili o conexiune.


01




02



03



04



- ① Accesați aplicația AGE-R și faceți clic pe „Conectați BOOSTER PRO”
- ② Porniți Bluetooth pe telefonul dvs. smart și porniți BOOSTER PRO
- ③ După confirmarea dispozitivului detectat, faceți clic pe pictograma „Conectare”
- ④ Verificați dacă ecranul „Conexiune reușită” și sunetul conexiunii Bluetooth de la BOOSTER PRO sunt afișate corect

Precauții la conectarea prin Bluetooth

1. Telecomandă

- Funcția de telecomandă funcționează numai atunci când este conectată la dispozitiv, iar funcții precum schimbarea culorii LED-ului, controlul volumului și vibrația ON/OFF sunt disponibile numai în cadrul caracteristicii Telecomandă după conexiunea Bluetooth.

- Nivelul volumului și setările ON/OFF pentru vibrații pe care le configurați în telecomandă vor fi salvate ca valori implicite, dar modificările de culoare ale LED-urilor nu vor fi salvate

2. Rapoarte Automate

Istoric de utilizare atunci când dispozitivul este utilizat: va încărca automat în rapoartele aplicației informațiile. Nivelul de intensitate din raport și culorile LED-ului modulului specific sunt salvate ca nivel și culoare utilizate cel mai mult timp.

3. Culoarea implicită a LED-urilor se modifică pentru fiecare mod

Schimbarea culorii implicite a LED-ului pentru fiecare mod este posibilă numai atunci când dispozitivul este conectat și se poate face în fila „Settings”

4. Eroare de conectare a dispozitivului

Asigurați-vă că dispozitivul este conectat la telefonul Dvs. Dacă este conectat la un alt telefon mobil, deconectați-l de la aplicația smartphone-ului conectat accesând **[BOOSTER PRO Banner] → [Setări] → [Deconectare dispozitiv]**, apoi încercați din nou.

5. Comutarea la un alt smartphone

Dacă doriți să conectați dispozitivul la un alt telefon inteligent, mai întâi rulați aplicația pe telefonul inteligent conectat în prezent. Accesați **[BOOSTER PRO Banner] → [Setări] → [Deconectare dispozitiv]** deconectați-l și apoi încercați să îl conectați la noul smartphone.



Disponibil numai când Bluetooth este asociat

Mode-Specific Color Changes • Sonic Vibration ON/OFF • Volume Control • Checking Care Reports

05. Modul Booster

Modul Booster care ajută la îmbunătățirea strălucirii

MODUL BOOSTER

Setarea implicită I LED portocaliu

Poate fi folosit cu diverse tipuri de produse de îngrijire a pielii și măști de față. Vă rugăm să alegeți metoda cea mai potrivită dintre cele trei metode de atingere de mai jos și să utilizați în consecință.



Folosire



Udare

Așezați capul pe piele și rotiți-l într-o mișcare circulară, oferind un efect de stimulare.



Amplificare

Apăsăți și glisați capul pe piele ca și cum ar fi alunecat, oferind un efect de stimulare.



Concentrare

Așezați capul pe piele și apăsați-l într-un loc timp de 1-2 secunde înainte de a trece la un loc următor.

Precauții înainte de folosire

*Când utilizați produsul pentru prima dată, începeți cu setarea cea mai scăzută și ajustați după cum este necesar în timpul utilizării.



Zone interzise de folosit

Nu utilizați pe zona uvulară, răni deschise sau zone în care au fost efectuate proceduri sau intervenții chirurgicale.



Zone recomandate cu nivel scăzut

Pentru zonele sensibile, cum ar fi zona ochilor, nasului și gurii, se recomandă utilizarea la un nivel scăzut.



Frecvență Booster

Vă recomandăm să îl folosiți de 1-3 ori pe zi, urmând metoda de utilizare recomandată.

Ghid de pornire rapidă

*Asigurați-vă că Bluetooth-ul smartphone-ului dvs. este pornit și că BOOSTER PRO este pornit pentru a stabili o conexiune.



Pasul 1

După curățare, aplicați o cantitate adecvată de produs de îngrijire.



Pasul 2

Asigurați-vă că este capul în contact complet cu suprafața pielii, masați ușor și absorbiți produsul de îngrijire.



Pasul 3

Consultați metoda de stimulare și continuați să utilizați până când produsul de îngrijire a pielii este complet absorbit (1-3 ori pe zi / 5-10 minut/utilizare).



Pasul 4

Odată ce produsul de îngrijire a pielii a fost în mare parte absorbit, terminați cu îngrijire țintită pe zonele dorite.

06. Modul MC

MC Mode pentru umplerea ridurilor

MODUL MC

Setarea implicită | LED verde

Vă rugăm să utilizați după aplicarea produsului de îngrijire a pielii. Reglați cantitatea de produs de îngrijire a pielii dacă simțiți că stimularea este prea slabă.



Folosire



Căptușeală

Așați capul de piele și utilizați-l într-o mișcare în sus.

SFAT

Îmbunătățirea efectelor modului MC

Vă rugăm să începeți cu modul MC pentru a ajuta la volumizarea liniilor fine și mai profunde. Apoi, treceți la modul Derma Shot pentru a masa mușchii pentru o piele mai elastică și întinerită.

MODUL MC



MODUL DERMA SHOT

Se recomandă utilizarea în această ordine

Precauții înainte de folosire

*Când utilizați produsul pentru prima dată, începeți cu setarea cea mai scăzută și ajustați după cum este necesar în timpul utilizării.



Zone interzise de folosit

Nu utilizați pe zona uvulară, răni deschise sau zone în care au fost efectuate proceduri sau intervenții chirurgicale.



Zone recomandate cu nivel scăzut

Pentru zonele sensibile, cum ar fi zona ochilor, nasului și gurii, se recomandă utilizarea la un nivel scăzut.



Frecvența MC

Vă recomandăm să îl folosiți de 1-3 ori pe zi, urmând metoda de utilizare recomandată.

Ghid de pornire rapidă

*Asigurați-vă că Bluetooth-ul smartphone-ului dvs. este pornit și că BOOSTER PRO este pornit pentru a stabili o conexiune.



Pasul 1

După curățare, aplicați o cantitate adecvată de produs de îngrijire a pielii pe piele.



Pasul 2

Asigurați-vă că este capul în contact complet cu suprafața pielii, apoi mutați capul din interiorul feței spre exterior într-o mișcare în sus.



Pasul 3

Pentru zonele gâtului și frunții, folosiți-l încă o dată de jos în sus.



Pasul 4

Odată ce produsul de îngrijire a pielii a fost absorbit în mare parte, terminați cu îngrijire ținută pe zonele dorite.

07. Modul Derma Shot

Derma Shot Mode pentru Elasticitate

MODUL DERMA SHOT


Setarea implicită I LED roșu

După aplicarea produsului de îngrijire a pielii, masați zona în care stimularea musculară funcționează cel mai bine. În timp ce îl utilizați, puteți observa direct mișcarea mușchilor.



Folosire

Concentrare



Mișcați încet capul în contact complet cu pielea. Faceți o pauză de 1-2 secunde în punctele în care stimularea musculară funcționează cel mai bine pentru a relaxa mușchii

SFAT

Îmbunătățirea efectelor modului Derma Shot

Vă rugăm să începeți cu modul MC pentru a ajuta la volumizarea liniilor fine și a liniilor mai profunde. Apoi, treceți la modul Derma Shot pentru a stimula mușchii pentru o piele mai elastică și întinerită.

MODUL MC



MODUL DERMA SHOT

Se recomandă utilizarea în această ordine

Precauții înainte de folosire

*Când utilizați produsul pentru prima dată, începeți cu setarea cea mai scăzută și ajustați după cum este necesar în timpul utilizării.



Zone interzise de folosit

Nu utilizați pe zona uvulară, răni deschise sau zone în care au fost efectuate proceduri sau intervenții chirurgicale.



Zone recomandate cu nivel scăzut

Pentru zonele sensibile, cum ar fi zona ochilor, nasului și gurii, se recomandă utilizarea la un nivel scăzut.



Frecvența Derma Shot

Vă recomandăm să îl folosiți de 1-3 ori pe zi, urmând metoda de utilizare recomandată.

Ghid de pornire rapidă

*Asigurați-vă că Bluetooth-ul smartphone-ului dvs. este pornit și că BOOSTER PRO este pornit pentru a stabili o conexiune.




Pasul 1

După curățare, aplicați o cantitate adecvată de produs de îngrijire a pielii înainte de utilizare.



Pasul 2

Cu capul în contact total cu pielea, mișcă-te încet și fă o pauză de 1-2 secunde în zonele în care simți cea mai multă stimulare, relaxând mușchii.



Pasul 3

Masați ușor de la linia gâtului până la zona trapezului și linia claviculei.



Pasul 4

Utilizați 5-10 minute pe zi pentru a avea o piele mai elastică.

08. Modul Air Shot

Modul Air Shot pentru îngrijirea porilor

MODUL AIR SHOT

Setarea implicită I LED albastru

După curățare, asigurați-vă că îl utilizați pe pielea uscată, măturând-o ușor cu marginea capului.

Nu va transmite corect stimularea atunci când este utilizat pe pielea umedă.



Folosire



Măturare

Faceți ușor contact cu pielea folosind marginea capului și măturați-o într-o direcție.



Pentru zone mari

Când utilizați pe zone largi, măturați cu marginea.



Pentru zone mici

Pentru zonele localizate, cum ar fi nasul, bărbia și între măturați-l cu vârful.

Precauții înainte de folosire

*Când utilizați produsul pentru prima dată, începeți cu setarea cea mai scăzută și ajustați după cum este necesar în timpul utilizării.



Zone intezise de folosit

Nu utilizați pe zona uvulară, răni deschise sau zone în care au fost efectuate proceduri sau intervenții chirurgicale.



Zone recomandate cu nivel scăzut

Pentru zonele sensibile, cum ar fi zona ochilor, nasului și gurii, se recomandă utilizarea la un nivel de kJw.



Frecvența Air Shot

Vă recomandăm să utilizați o dată pe zi, de 2-3 ori pe săptămână și să luați o pauză de 2-3 zile după fiecare utilizare.

Ghid de pornire rapidă

*Asigurați-vă că Bluetooth-ul smartphone-ului dvs. este pornit și că BOOSTER PRO este pornit pentru a stabili o conexiune.



Pasul 1

Utilizați-l pe pielea complet uscată după curățare

***Nu va funcționa dacă pielea este udă.**



Pasul 2

Faceți ușor contact cu pielea folosind marginea capului și măturați-o într-o direcție.



Pasul 3

Pentru zone cum ar fi nasul, bărbia și între sprâncene, măturați ușor cu vârful.



Pasul 4

După 5 minute de utilizare, utilizați modul Booster pentru a absorbi produsul de îngrijire pentru o piele strălucitoare.


9. Informații detaliate despre produs

Detalii despre ecranul LCD



Ecran implicit

- | | |
|---|--|
| ① Indicator Bluetooth | ② Indicator Bluetooth |
|  Bluetooth Deconectat |  Baterie rămasă |
|  Bluetooth Conectat
*Integrat cu aplicația dedicată AGE-R |  Baterie scăzută
*Încărcare necesară |
| ③ Mod de utilizare curent | |
| ④ Nivel de intensitate | |
| ⑤ Timp | |



Ecran în timp ce se așteaptă schimbarea modului după 5 minute de îngrijire



- ① Numărătoare inversă pentru oprire automată



Se va opri automat după 10 secunde dacă nu este efectuată nicio operațiune.

- ② Îndrumări suplimentare de îngrijire

Butonul MODE și operarea aplicației pot fi folosite pentru a trece la un alt mod.



Încărcare / Ecran baterie scăzută

- ① Ecran de încărcare

Afișat în verde, permițându-vă să verificați starea de încărcare (*nu funcționează în timpul încărcării).

- ② Ecran de baterie scăzută

Inelul este roșu când bateria este descărcată, indicând faptul că este necesară încărcarea.

- ③ Ecran încărcare completă



Întregul inel este afișat în verde.

Numele componentelor



Instrucțiuni de operare

1. Apăsați și mențineți apăsat ③ butonul de pornire timp de 2-3 secunde, alimentarea este pornită. Ecranul LCD ② se va aprinde cu un efect sonor ON și va fi setat automat la modul Booster la nivelul 1.
2. Apăsați scurt butonul ④ Mode o dată pentru a selecta modul dorit. Fiecare apăsare a butonului de ④ Mode va afișa modul pe ecranul LCD ② și, cu fiecare schimbare de mod, culoarea LED-ului specifică modului va fi afișată pe ecranul LED color ⑤ împreună cu vocea de ghidare a modului. *Modurile se schimbă în următoarea ordine: Modul Booster → MC Mode → Derma Shot Mode → Mod Air Shot.
3. După setarea modului, apăsați scurt o dată butonul de nivel ③ pentru a regla nivelul. După fiecare apăsare de buton, nivelul va crește cu unu, iar nivelul ajustat va fi afișat pe ② ecranul LCD. „Puteți seta de la nivelul 1 la 5 și este recomandat să începeți cu nivelul 1 când îl utilizați pentru prima dată.

4. După ce ați setat modul și nivelul, utilizați produsul conform instrucțiunilor specifice pentru fiecare mod. Înainte de utilizare, asigurați-vă că vă familiarizați cu instrucțiunile.
5. În timpul utilizării, timpul va fi anunțat în fiecare minut. Dacă utilizați produsul mai mult de 5 minute, acesta va afișa un ecran de așteptare pentru schimbarea modului pe ecranul ② LCD împreună cu un anunț de finalizare. Dacă nu se efectuează nicio operație de buton sau aplicație în decurs de 10 secunde, se va opri automat. Dacă doriți să utilizați următorul mod, apăsați scurt butonul Mod ④ o dată în decurs de 10 secunde pentru a schimba modul.
6. Pentru uz igienic, după utilizare, asigurați-vă că ștergeți bine capul ① cu o cârpă uscată sau un tampon de bumbac și depozitați-l.
7. Încărcarea se poate face prin conectarea cablului inclus -C încărcător la portul de încărcare ⑧ de pe partea inferioară din spate a produsului. În timpul încărcării, produsul nu va funcționa.

Componentele Produsului

Dispozitivul, Cablu incarcare USB, Manual de Utilizare



medicube.us

Copyright © 2024, APR Corp.
All Rights Reserved.