

AMMICO

WISH BALL

Cod. FAMB12



Detalii produs	Product Details
✓ Model: Wish Ball	✓ Model: Wish Ball
➤ Tip produs: Vibrator cu 10 funcții	✓ Product: Vibrator 10 functions
➤ Dimensiuni: 168*36mm	➤ Dimensiuni: 168*36mm
✓ Material: Silicon/ABS	✓ Material: Silicone/ABS
✓ Capacitate baterie: 250mA/3,7V	✓ Battery Capacity: 250mA/3,7V
✓ Baterie telecomandă, model: CR2032 3V	✓ Remote Control Battery Mod.: CR2032 3V
✓ Protecție: IPX7 (rezistent la apă)	✓ Protection : IPX7 (waterproof)
➤ Durată baterie: 70 minute	✓ Battery life: 70 minutes
➤ Timp de încărcare: 60 minute	✓ Charging time: 60 minutes
Conținutul pachetului: 1 x Wish Ball Cod. FAMB12 1 x Telecomandă 1 x Cablu de încărcare USB 1 x Pliant cu instrucțiuni, incluzând condițiile de garanție de 24 de luni, emise de Ferrari Hub S.r.l.	Package contents: ➤ n. 1 Wish Ball Cod. FAMB12 ➤ n. 1 Remote Control ➤ n.1 USB charging cable ➤ n. 1 Instructions for use leaflet including 24 month warranty conditions issued by Ferrari Hub s.r.l.

Produs certificat




Info smaltimento:



Produsul NU conține: Plumb (Pb), Cadmiu (Cd), Mercur (Hg), Crom hexavalent (Cr6+), Bifenili polibromurați (PBB), Eteri de difenil polibromurat (PBDE), Ortobenzen

The product does NOT contain: Lead (Pb), Cadmium (Cd), Mercury (Hg) Hexavalent Chromium (Cr6+), Polybrominated biphenyls (PBB), Polybrominated diphenyl ethers (PBDE), Orthobenzene

<p>RO – Instrucțiuni pentru Încărcare (Fig. 1)</p>	<p>Fig.1</p> 	<p>ENG – Instructions for charge (Img. 1)</p>
<p>> Introduceți cablul de încărcare în portul de încărcare al dispozitivului Pleasure Ball</p>		<p>> Insert the charging cable into the charging hole</p>
<p>> Cu lumină intermitentă, faza de încărcare este în curs</p>		<p>> With flashing light, charging phase in progress</p>
<p>> Cu lumină constantă, încărcarea este finalizată</p>		<p>> With steady light, the charge is completed</p>
<p>> RO – Instrucțiuni de utilizare (Fig. 1)</p>	<p>Port încărcare Charge hole</p> <p>P2 – Mod încălzire P2 - Heating</p> <p>Telecomandă Remote Control</p> <p>P1b – Buton de pornire P1 - Power Button</p> <p>Curățare: Spălați cu apă și detergent sau săpun antibacterian și clătiți cu apă curentă</p>	<p>ENG – Instructions for use (Img. 1)</p>
<p>> Apăsați butonul P1 timp de 3 secunde pentru a porni</p>		<p>> Press button P1 for 3 seconds to turn on</p>
<p>> Apăsați scurt butonul P1b de pe telecomandă pentru a alege între cele 10 moduri de vibrație</p>		<p>> Short press button P1b of the Remote Control to choose from 10 vibration modes</p>
<p>> Apăsați butonul P2 de pe telecomandă pentru a activa funcția de încălzire</p>		<p>> Press button P2 on the remote control to activate the heating function</p>
<p>> Apăsați butonul P1 sau P1b timp de 3 secunde pentru a opri</p>		<p>> Press power button P1 or P1b for 3 seconds to turn off</p>
<p>✓ Produsul cu codul FAMB12 este garantat 24 de luni de la data achiziției împotriva defectelor de fabricație</p>	<p>> The product ref. Code FAMB12 is guaranteed for 24 months from the date of purchase against manufacturing defect</p>	
<p>Produsele Ammicco sunt dedicate unui public adult. Ammicco promovează un consum responsabil, conștient și consimțit. Ammicco products are dedicated to an adult user. Ammicco promotes responsible, aware and consensual use.</p>		