

AMMICO

PANDORA CUP

Cod. FAMB19



Detalii produs	Product Details
✓ Model: Pleasure Balls	✓ Model: Pleasure Balls
✓ Tip produs: Vibrator	✓ Product Type: Vibrator
✓ Vibrație variabilă	✓ Variable Vibration
✓ Mod Suțione	✓ Suction Mode
✓ Mod Emfază maximă	✓ Max Emphasis Mode
➢ Dimensiuni: 250*68*87mm	➢ Dimension: 250*68*87mm
✓ Material: TPE/ABS	✓ Material: TPE/ABS
✓ Capacitate baterie: 1-2A/5V	✓ Battery Capacity: 1-2A/5V
✓ Protecție: IPX4	✓ Protection : IPX4
✓ Durată baterie: 180 minute	✓ Battery life: 180 minutes
✓ Timp de încărcare: 90 minute	✓ Charging time: 90 minutes
Conținutul pachetului: 1 x Pandora Cup Cod. FAMB19 1 x Cablu de încărcare USB 1 x Pliante cu instrucțiuni de utilizare, incluzând condițiile de garanție de 24 luni, emise de Ferrari Hub s.r.l.	Package contents: ➢ n. 1 Pandora Cup Cod. FAMB19 ➢ n.1 USB charging cable ➢ n. 1 Instructions for use leaflet including 24 month warranty conditions issued by Ferrari Hub s.r.l.

Produs certificat



Info smaltimento:



Produsul NU conține: Plumb (Pb), Cadmiu (Cd), Mercur (Hg), Crom hexavalent (Cr6+), Bifenili polibromurați (PBB), Eteri de difenil polibromurat (PBDE), Ortobenzen

The product does NOT contain: Lead (Pb), Cadmium (Cd), Mercury (Hg) Hexavalent Chromium (Cr6+), Polybrominated biphenyls (PBB), Polybrominated diphenyl ethers (PBDE), Orthobenzene



Produsele Ammicco sunt dedicate unui public adult. Ammicco promovează un consum responsabil, conștient și consimțit.
Ammicco products are dedicated to an adult user. Ammicco promotes responsible, aware and consensual use

RO - Instrucțiuni pentru Încărcare (Fig. 2)

- Introduceți cablul de încărcare în portul USB de încărcare. Nu folosiți Pandora Cup în timpul încărcării.
- Cu indicatorul luminos intermitent: dispozitivul se încarcă.
- Cu indicatorul luminos constant: încărcarea este completă.

RO - Instrucțiuni de Utilizare (Fig. 1)

- Apăsăți butonul P1 timp de 3 secunde pentru a porni
- Apăsăți butonul P2 pentru a activa modul de vibrație
- Apăsăți butonul P3 pentru a activa modulul de sucțiune
- Apăsăți butonul P4 pentru a activa simultan toate funcțiile la intensitate maximă


Curățare și întreținere:

1. Scoateți capacul inferior, evitați să răsuciți corpul intern și extrageți motorul
 2. Folosiți un detergent sau săpun antibacterian pentru a curăța corpul intern
 3. Uscați corpul intern
 4. Reintroduceți corpul intern în locașul său
- Produsul ref. Cod FAMB19 are garanție 24 de luni de la achiziție pentru defecte de fabricație

➢ Recomandări:

Înainte de a utiliza produsul:

- Adaugă lubrifianți în interiorul orificiului
- Adaugă lubrifianți pe penis (se recomandă utilizarea unui prezervativ)
- Introduceți lent, activează funcțiile și bucură-te



P4 - Mod Emfază maximă
P4 - Max Emphasis

ENG - Instructions for charge (Img.2)

- Insert the charging cable into the charging hole of the Pleasure Ball
- With flashing light, charging phase in progress
- With steady light, the charge is completed

ENG - Instructions for use (Img.1)

- Press button P1 for 3 seconds to turn on
- Press button P2 to activate the vibration mode
- Press button P3 to activate the suction mode
- Press the P4 button to activate all the functions at their maximum level simultaneously

Cleaning and storage:

1. Pull out the bottom cover, then unscrew the inner body and take out the motor
2. Use antibacterial cleaner or soap to clean the inner body
3. Dry the inner body
4. Reposition the internal body in its housing

- The product ref. Code FAMB19 is guaranteed for 24 months from the date of purchase against manufacturing defect

Ammicco este un brand Ferrari Hub /Ammicco is a registered Ferrari Hub brand
info@ammicco.it