

DESPRE BOOSTER PRO X2

UTILIZAREA PRODUSULUI

01. Apăsăți lung Butonul de pornire ❸ timp de 2-3 secunde pentru a porni dispozitivul. La pornire, ecranul LCD ❷ se aprinde împreună cu sunetul de pornire, iar dispozitivul pornește automat în modul Booster X2, la nivelul 1.

02. Apăsăți scurt Butonul de mod ❹ o dată pentru a selecta modul dorit. Fiecare apăsare schimbă modul, acesta fiind afișat pe ecranul LCD ❷ împreună cu un ghid vocal și cu culoarea LED specifică modului pe Indicatorul LED central ❺.

\*Modurile se schimbă în următoarea ordine: Booster X2 → MC X2 → Derma Shot X2 → Dual Mode → Mask Mode → Air Shot X2.

03. După selectarea modului, apăsați scurt Butonul de nivel ❸ o dată pentru a regla nivelul. Fiecare apăsare crește nivelul cu o unitate, iar nivelul modificat este afișat pe ecranul LCD ❷ la fiecare creștere.

\*Puteți seta nivelul de la 1 la 6, se recomandă să începeți cu nivelul 1 la prima utilizare a dispozitivului.

04. După selectarea modului și a nivelului, utilizați dispozitivul conform metodei de utilizare aferentei fiecărui mod. Familiarizați-vă cu metoda de utilizare a fiecărui mod înainte de folosire.


05. În timpul utilizării, durata de folosire este anunțată prin ghid vocal la fiecare 1 minut. Când durata atinge 5 minute (10 minute pentru Mask Mode), se redă un ghid vocal de finalizare a îngrijirii, iar ecranul de așteptare al modului apare pe ecranul LCD ❷ timp de 10 secunde. Dacă nu se efectuează nicio operațiune de buton/aplicație în timpul numărării inverse de 10 secunde, dispozitivul se oprește automat. Dacă doriți să continuați cu modul următor, apăsați scurt Butonul de mod ❹ o dată în interval de 10 secunde. Dacă doriți doar să continuați îngrijirea, apăsați scurt Butonul de pornire ❸ o dată în interval de 10 secunde.

06. Apăsăți lung Butonul de pornire ❸ și Butonul de mod ❹ simultan timp de peste 3 secunde pentru a schimba limba ghidului vocal. Sunt disponibile engleza, coreeana, japoneza și chineza.

07. Pentru o utilizare igienică, curățați Capul ❶ cu o lavetă uscată sau un disc de bumbac după utilizare și depozitați-l corespunzător.

08. Pentru a încărca dispozitivul, conectați încărcătorul Type-C furnizat la Portul de încărcare ❹ aflat pe partea din spate jos a dispozitivului.

\*La încărcare se va reda un sunet de conectare, iar starea încărcării va fi afișată pe ecranul LCD ❷. Dispozitivul nu funcționează în timpul încărcării.



04

PRECAUȚII PENTRU CONEXIUNEA BLUETOOTH

01. Telecomandă

Funcțiile telecomenzii sunt disponibile numai când dispozitivul este conectat. Schimbarea culorii LED, controlul volumului, activarea/dezactivarea vibrației, schimbarea Dual Mode și funcțiile AI Custom Care sunt disponibile numai din telecomandă, după conectarea prin Bluetooth. Nivelul volumului, starea vibrației (ON/OFF), setarea Dual Mode și culoarea LED alese din telecomandă sunt salvate.

02. Raport automat

Înregistrările de utilizare create cât timp dispozitivul este folosit fără a fi conectat la aplicație sunt stocate temporar în dispozitiv. Când dispozitivul se conectează la aplicație, datele sunt încărcate automat în raportul din aplicație. Nivelul de utilizare și culoarea LED pentru fiecare mod din raport sunt salvate ca fiind nivelul și culoarea folosite cel mai mult timp.

03. AI Care

Îngrijirea personalizată este oferită pe baza tiparului de utilizare și a nevoilor pielii utilizatorului. AI Custom Care este disponibil numai când dispozitivul este conectat la aplicație.

04. Schimbarea culorii LED implicite pentru fiecare mod

Culoarea LED a fiecărui mod poate fi schimbată din telecomandă numai când dispozitivul este conectat la aplicație. Ultima culoare LED folosită este salvată drept culoare implicită.

05. Eșecul conectării dispozitivului

Asigurați-vă că dispozitivul nu este conectat la alt smartphone. Dacă este conectat la alt smartphone, deconectați-l din aplicația smartphone-ului respectiv accesând [Connect Booster Pro X2] → [Settings] → [Device Disconnect], apoi încercați din nou.

06. Schimbarea smartphone-ului conectat

Rulați aplicația pe smartphone-ul conectat în prezent și deconectați dispozitivul prin [Connect Booster Pro X2] → [Settings] → [Device Disconnect], apoi încercați conectarea cu un smartphone nou.

Disponibil numai cu conexiune Bluetooth

Culoare LED per mod

Schimbare Dual Mode

Vibrație sonică ON/OFF

Control volum

Raport de îngrijire

AI Care

cu pete cauzate de iritații fizice 12. Zone cu metal, plastic, silikon sau alte corpuri străine în interiorul corpului 13. Pacienți cu afecțiuni ale sângelui, boli cardiace, boli acute, zone cu sângerări, tumori maligne, fracturi, boli infecțioase, pleoape, zone traumatizate, zona craniului 14. Copii, femei însărcinate, femei care alăptează și persoane în vârstă 15. Persoane care suferă în mod regulat de paralizie sau au dificultăți de exprimare.

\* Acest produs este destinat exclusiv uzului cosmetic. Nu este destinat diagnosticării, tratării, vindecării sau prevenirii vreunei afecțiuni ori boli. Citiți toate instrucțiunile și avertismentele înainte de utilizare. Utilizați numai conform indicațiilor. Consultați întotdeauna un specialist în domeniul sănătății dacă aveți nelămuriri sau afecțiuni medicale, înainte de a utiliza dispozitivul.

PRECAUȚII

**Precauții în timpul utilizării**

01. Aveți grijă să nu scăpați și să nu loviți dispozitivul; pot apărea defecțiuni sau deteriorări.

02. Asigurați-vă că apa sau produsele cosmetice nu pătrund în interiorul unității principale.

03. Dacă produsul nu funcționează corect, nu îl dezasamblați; contactați serviciul de asistență clienți.

04. Îndepărtați toate accesoriile metalice aflate în contact cu corpul utilizatorului.

05. Nu utilizați dispozitivul împreună cu aparate electrice precum păturile electrice.

06. Nu utilizați dispozitivul în locuri fierbinți, precum lângă foc sau în lumina directă a soarelui, și nu așezați unitatea principală sau cablul lângă aparate de încălzire.

07. Nu îl țineți fixat pe o singură zonă timp îndelungat în timpul utilizării; mișcați-l continuu.

08. Contactul cu alte produse poate cauza defecțiuni. Utilizați acest dispozitiv cu precauție.

09. Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cel prevăzut; pot apărea accidente.

10. Nu utilizați acest dispozitiv dacă suferiți în mod regulat de paralizie sau aveți dificultăți de exprimare.

11. Nu loviți capul care intră în contact cu pielea direct de suprafețe dure; pot apărea accidente.

12. Nu loviți și nu scăpați unitatea principală pe obiecte dure.

13. Evitați utilizarea dispozitivului în medii cu temperatură ridicată, umiditate ridicată sau praf, precum băi, bucatării și mașini încinse.

14. În timpul utilizării, păstrați distanță față de aparatele electrice, precum alte dispozitive de înfrumusețare, televizoare și aparate radio.

15. Nu utilizați dispozitivul pe pleoape, în zona mărilor lui Adam, pe răni sau pe zone în care au fost efectuate proceduri sau intervenții chirurgicale.

16. Nu utilizați dispozitivul la alte tensiuni decât cea nominală; tensiunile necorespunzătoare pot genera căldură, ducând la incendii, electrocutare sau defecțiuni.

17. Nu manipulați dispozitivul și nu deconectați cablul de încărcare cu mâinile ude; risc de electrocutare.

18. Nu încercați să reparați, să dezasamblați sau să modificați singuri unitatea principală; pot apărea accidente grave.

19. Dispozitivul nu funcționează în timpul încărcării.

20. Pentru o recunoaștere precisă a pielii, prindeți partea principală a dispozitivului ca și cum ați cuprinde-o.

SPECIFICAȚII

**Denumire model** ME-BPXT **Denumire produs** MEDICUBE AGE-R BOOSTER PRO X2  
**Vânzător** APR Co., Ltd. **Contact** +82 1577-0719  
**Adresa vânzătorului** 36th Floor, 300 Olympic-ro, Songpa-gu, Seoul, Republica Coreea  
**Producător** APR Factory Co., Ltd.  
**Adresa producătorului** 2F, 107 Gasan Digital 2-ro, Geumcheon-gu, Seoul, Republica Coreea / 50 Wonseokjeongyongso-gil, Poseung-eup, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, Republica Coreea  
**Nr. înregistrare KC** R-R-pgl-ME-BPXT  
**Instrucțiuni și precauții** Consultați manualul de utilizare  
**Număr de serie / Data fabricației** Consultați eticheta cu specificații  
**Alte informații obligatorii** Consultați manualul de utilizare

**Specificațiile produsului**  
**Dimensiuni** 39 x 195 mm **Tensiune de intrare** DC 5V / 2A (USB-C) **Baterie** 3,7V / 2.550mAh Li-ion **Consum de energie** max. 3,5 W (3,7V x 0,95A) **Greutate** 230 g **Timp de încărcare** aprox. 4 ore  
**FABRICAT ÎN COREEA**  
**Destinație de utilizare** Dispozitiv de masaj facial cosmetic

**Specificațiile bateriei**  
**Indicarea calității în conformitate cu Legea privind controlul siguranței aparatelor electrice și al produselor de consum**  
Nr. raport de confirmare a siguranței: ZU10601-25001

**Denumire model** ND18650-2600mAh-3C **Denumire produs** Baterie (baterie Li-ion)

**Clasificare** 3,7V / 2.550mAh **Producător** DONGGUAN LEAN POWER NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD **FABRICATĂ ÎN CHINA**

Acest dispozitiv respectă Partea 15 din Regulile FCC.  
Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:  
(1) Acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice

21. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

22. Aparatul nu trebuie utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori lipsite de experiență și cunoștințe, decât dacă au beneficiat de supraveghere sau instruire.

**Precauții de depozitare**

01. Depozitați într-un loc ferit de accesul copiilor și de umiditate.

02. Nu depozitați în locuri unde se generează câmpuri magnetice sau unde electromagnetice; acestea pot cauza defecțiuni.

03. După utilizare, curățați capul cu un șervețel umez, o lavetă curată sau un prosop moale și depozitați-l uscat.

04. Asigurați-vă că dispozitivul este oprit înainte de depozitare.

05. Nu folosiți substanțe inflamabile precum diluant, benzină sau benzen pentru curățare; pot apărea reacții chimice, decolorări și deformări.

**Precauții pentru utilizator**

Nu utilizați dispozitivul dacă aveți o stare de sănătate precară, sunteți sub influența alcoolului, luați somnifere, sunteți obosiți sau urmați un tratament medical. Dacă apar durere sau simptome neobișnuite în timpul utilizării, întrerupeți imediat utilizarea. **Utilizarea repetată a dispozitivului pe aceeași zonă sau utilizarea necorespunzătoare poate deteriora pielea. Dacă apare orice anomalie la nivelul pielii, răciți zona afectată și consultați imediat un specialist medical.**

\* Chiar și la utilizarea obișnuită, persoanele cu piele sensibilă pot prezenta o ușoară roșeață. Citiți cu atenție instrucțiunile și precauțiile și efectuați o îngrijire ulterioară corespunzătoare. **Nu utilizați dispozitivul dacă aveți oricare dintre următoarele simptome sau dacă vă încadrați în oricare dintre situațiile de mai jos:**

01. Persoane cu simptome de roșeață și usturime cauzate de bronzare excesivă 02. Persoane cu alergii, în special cele cu piele sensibilă 03. Persoane care utilizează dispozitive electronice purtate direct în interiorul corpului, precum stimulatoarele cardiace 04. Persoane care utilizează dispozitive medicale electronice de susținere a vieții, precum aparatele cord-pulmon artificial 05. Persoane care utilizează dispozitive medicale purtabile, precum aparatele de electrocardiogramă 06. Persoane care iau medicamente hormonale pe bază de steroizi timp îndelungat 07. Persoane cu tulburări ale funcției hepatice care prezintă simptome de telangectazie 08. Persoane aflate în tratament ambulatoriu 09. Zone cu acnee inflamată 10. Zone cu dermatită cauzată de cosmetice sau persoane cu dermatită atopică 11. Zone cu pete însoțite de mâncărimi sau zone

05

interferențe recepționate, inclusiv interferențe care pot cauza o funcționare nedorită. Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Clasă B, conform Părții 15 din Regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu vor apărea într-o anumită instalație. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, fapt ce poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferențele prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau repositionați antena de recepție.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză aflată pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.



\*Dacă întâmpinați o problemă cu acest produs, vă rugăm să contactați Centrul de Consiliere a Consumatorilor la 1577-0719.

**Atenție – Notă FCC:** Schimbările sau modificările neaprobate în mod expres de partea responsabilă de conformitate pot anula dreptul utilizatorului de a opera echipamentul.

POLITICA DE SCHIMB / RETUR

**Garanție**

Pentru toate dispozitivele MEDICUBE oferim o garanție limitată de 1 an de la data achiziției originale. Dacă dispozitivul dumneavoastră nu funcționează corect din cauza unui defect de fabricație, vom înlocui gratuit dispozitivul defect în termen de 1 an. Această garanție nu acoperă dispozitivele deteriorate prin: 01. Accident, utilizare necorespunzătoare sau modificare 02. Utilizarea cu accesorii neautorizate ori în alt mod decât cel indicat 03. Conectarea la curent și tensiune incorecte. Această garanție se aplică numai dacă dispozitivele sunt utilizate împreună cu accesoriile autorizate ale dispozitivului (precum cablurile de încărcare incluse).

**Retururi**

Pentru dispozitivele MEDICUBE, toate retururile trebuie inițiate în termen de 30 de zile de la primirea comenzii. Vă rugăm să consultați informațiile de mai jos. **Renunțare simplă:** o rambursare din cauza răzgândirii este posibilă numai în termen de 30 de zile de la primire și va fi acceptată numai dacă produsul este returnat în stare originală, sigilat și nedesfăcut. \*În cazul unui retur din renunțare simplă (răzgândire), clientul suportă taxa de transport.

Pentru comenzile internaționale: veți fi responsabil de plata taxelor vamale și a taxelor de transport pentru retur. În plus, nu putem oferi etichete de retur gratuite pentru clienții internaționali. **Produs deteriorat sau defect:** 1) Contactați-ne prin e-mail la Centrul de Servicii Clienți cu următoarele detalii: prenume și nume, adresă de e-mail, număr de telefon, număr de comandă. Atașați o fotografie sau un videoclip care descrie problema. 2) Vă vom trimite un e-mail de confirmare (rețineți că Serviciul Clienți răspunde de obicei în 2-3 zile lucrătoare). 3) După primirea e-mailului de confirmare, trimiteți produsul înapoi la depozitul nostru, la adresa de retur. Veți fi informat cu privire la adresa de retur după confirmarea prin e-mail. 4) Odată ce produsul a ajuns la depozitul nostru, personalul nostru va inspecta starea produsului. 5) În cazul unui defect al produsului, vom efectua schimbul și vă vom trimite un produs nou.

\*Notă: acest proces poate dura până la 1 lună, incluzând timpul de expediere a produsului înapoi la depozitul nostru și timpul de inspecție a produsului.

**Recomandări privind eliminarea și încărcarea bateriei cu litiu**

**Avertisment:** deoarece pot apărea pericole precum încălzirea, incendiul și explozia, respectați următoarele aspecte. **1) Aspecte de manipulare** O baterie vizibil umflată poate fi periculoasă; contactați imediat producătorul sau vânzătorul. Utilizați numai încărcătorul desemnat. Feriți de foc (nu introduceți în cuptorul cu microunde). Nu o lăsați în mașină pe timp de vară. Nu depozitați și nu utilizați la temperaturi ridicate și în locuri umeze, precum sauna. Nu o utilizați timp îndelungat așezată pe păături, perne electrice sau covoare. Nu depozitați într-un spațiu etanș cu alimentarea pornită. Aveți grijă ca terminalul electric să nu intre în contact cu produse metalice precum lanțușoare, monede, chei și ceasuri. Utilizați bateria secundară cu litiu garantată de producător. Nu efectuați acțiuni precum dezasambarea, comprimarea și perforarea. Nu aplicați socuri anormale, precum căderea de la înălțime. Nu expuneți la temperaturi de peste 50 de grade Celsius. Nu expuneți la umiditate. **2) Chid de eliminare** Nu aruncați bateriile uzate la întâmplare. La eliminare, nu încerați și nu aruncați bateriile în foc. Căldura poate provoca explozii sau incendii. Metoda de eliminare a bateriilor poate varia în funcție de țară și regiune. Eliminați-le prin metoda corespunzătoare. **3) Recomandări de încărcare** Nu încărcați bateria prin altă metodă decât cea indicată în manualul de utilizare. Pot apărea incendii sau explozii.

**Timp de încărcare completă:** aproximativ 4 ore

Timpul de încărcare poate varia în funcție de nivelul rămas al bateriei portabile, de temperatura ambiantă sau de mediul de încărcare. Acesta poate fi modificat fără notificare prealabilă, pentru îmbunătățirea performanței specificațiilor și a aspectului exterior.

Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și precauțiile înainte de utilizare. Imaginile din manual au caracter ilustrativ.

07